

## Inläring av fjärrkontroll:

Fjärrkontrollen som ligger i kartongen är oftast förprogrammerad från fabrik.

Extra fjärrkontroll behöver dock koda in på plats enligt följande:

Ta av lampglaset och du ser ett litet hål till höger om anslutningsplintarna.



Tryck en gång på den blå knappen och nedre lysdioden (21) kanal 1 tänds upp. Inom 5 sek kan du nu trycka på fjärrkontrollen och den knapp du vill programmera. Du håller knappen på fjärrkontrollen inne till dess att blinkningen på lysdioden (21) slutar, nu är det klart.

## Inlärningscykler:

När du sätter i strömkabeln för första gången och skall prova automatiken blinkar lampan för att automatiken vill lära sig vilken kraft den behöver för just denna port.

Du kan starta motorn med väggbrytarknapp eller fjärrkontroll.

När du har kört porten 2-3 gånger upp och ned slutar lampan att blinka, = inlärningscykler är klara.